



UNIFF GRUPPEN

UNIFF GRUPPEN
Tovesvej 2 -Gurre
DK-3000 Helsingør
CVR-nr.: 20013184

Monteringsvejledning

til CombiMARK mærkning med mærkepasta UV2000

Kontrollér at skabelonteksten og mærkepastaen svarer til det bestilte.

NB: Emner af polythene og polypropylene, samt syrefaste overflader kan ikke mærkes med denne metode. Prøv evt. først på et ikke synligt sted.
Sørg for god ventilation på mærkestedet.

- ① Omryst tuben før brug
- ② Mærkestedet skal være rent og tørt. Rens evt. med sprit.
- ③ Kontroller, at spartlens strygekant er jævn – ellers klip lidt af.
- ④ Fjern dækfolien fra bagsiden af skabelonen.
- ⑤ Placér omhyggeligt etiketten på mærkestedet. Læg evt. dækfolien over etiketten som „underlag“ og tryk etiketten godt fast. Berør ikke udskæringen med fingrene.
- ⑥ Placér en lille portion mærkepasta på spartlen og stryg mærkepastaen let hen over skabelonen, så der ikke efterlades for meget mærkepasta.
- ⑦ Vent ca. **15 sekunder**.
Fjern beskyttelsesfolien – **langsomt**.

NB. Mærket er berøringstørt efter ca. 5 min., og færdighærdet efter ca. 8 timer.

Mærkepastaen:

PR-nr. 1354928

Opbevares frostfrit. Holdbarhed: se tuben.



Meget brandfarlig



Lokalliriterende

Meget brandfarlig. Irriterer øjnene og huden.

Gentagen udsættelse kan give sløvhed og svimmelhed.

Holdes væk fra antændelseskilder – rygning forbudt.

Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med øjnene. Må ikke komme i kloakafløb. Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted.

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Kommer stoffet på huden vaskes med sæbe og lunkent vand. Kommer stoffet i øjnene skylles straks med vand i 5-10 min. Ved indtagelse: drik mælk eller vand.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Rekvirer evt. sikkerhedsdatablad eller se det på www.uniff.dk -

MÆRKNING - Om mærkning